

Montáž trubek KLIMAFLEX SB do boxů KL, KLO, KLOZ a RT




1) Trubku zkrátíme na požadovanou délku v úžlabí korugace.



2) Do 2. nebo 3. drážky nasadíme těsnící kroužek.



3) Vnitřní povrch vyústku namažeme kluzným přípravkem*.



4) Trubku zasuneme do maximální hloubky.




5) Zamáčkneme obě pojistky proti vysunutí trubky.



6) Správná poloha pojistky.



7) Spoj zajistíme vzduchotěsnou lepicí páskou.



8) U zaslepených, nepoužívaných vyústků doporučujeme zajištění záslepký vzduchotěsnou lepicí páskou.

*Např. mycí prostředek na nádobí, silikonový olej apod. **NESMÍ** se používat oleje, mazací tuky a rozpouštědla na bázi ropných produktů.